

**BOLETIM TÉCNICO****PRODUTO: ADESIVO PLÁSTICO MEKOL LIGHT**

**Core:** Branca

**Embalagens:** 495g. Acompanha catalisador Mek proporcional a embalagem.

**Especificações a 25°C**

Alastramento	Densidade	Sólidos	Gel Time	Lixamento	Aderência
42 – 46 mm	1,18 a 1,24 g/cm <sup>3</sup>	50 a 60 %	4 a 10 minutos	60 a 80 Minutos	OK

- Catalise com 1% (ou 20 gotas) de peróxido de Mek para 100g da cola.

**Composição Química**

- Poliéster insaturado, aditivos, cargas minerais, pigmentos e solvente.

**Principais Aplicações**

- O **ADESIVO PLÁSTICO MEKOL LIGHT** é um produto pastoso que quando catalisado permite lixamento e acabamento. Recomendado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos e superfícies metálicas, indicado também para colar ou corrigir imperfeições em mármore, granito e na colagem de cubas, o **ADESIVO PLÁSTICO MEKOL LIGHT** e formulado com matérias-primas nobres tem alto poder de enchimento e possibilita a economia de até 60 % da lixa.

**Preparo da Superfície**

- Limpar o local onde será aplicada a **ADESIVO PLÁSTICO MEKOL LIGHT** (eliminar impurezas como: óleo, graxa, umidade, poeira, etc.) Para maior aderência lixar o local.

**Aplicação**

- Homogeneizar o **ADESIVO PLÁSTICO MEKOL LIGHT**.
- Retirar somente a quantidade a ser utilizada, colocando-a sobre uma superfície lisa e sem impurezas.
- Adicione 1% (ou 20 gotas) do catalisador MEK para cada 100g de cola, misture até uma perfeita homogeneização.
- Aplicar a cola em camadas finas com o auxílio do **APLICADOR MEKOL** até que o defeito seja corrigido. Se necessário repetir o processo.

**Precauções**

- Consultar a FISPQ do produto.
- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .
- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.
- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).
- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.

**Contato para Emergência**

**0800 – 048110 - (CEATOX ) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.**

**0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.**