

BOLETIM TÉCNICO**PRODUTO: ADESIVO POLIÉSTER**

Core: Branca

Embalagens: 800g. Acompanha catalisador proporcional a embalagem.

Especificações a 25°C

Alastramento	Densidade	Sólidos	Gel Time	Lixamento	Aderência
28 – 33 mm	1,65 a 1,75 g/cm ³	50 a 60 %	5 a 10 minutos	20 a 30 Minutos	OK

- Catalise com 2% (ou 2 g) de Peróxido de Benzoíla em pasta para 100g da cola.

Composição Química

- Poliéster insaturado, aditivos, cargas minerais, pigmentos e solvente.

Principais Aplicações

- O **ADESIVO POLIÉSTER** é um produto pastoso que quando catalisado permite lixamento e acabamento. Recomendado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos e superfícies metálicas, indicado também para colar ou corrigir imperfeições em mármore, granito e na colagem de cubas, o **ADESIVO POLIÉSTER** e formulado com matérias-primas nobres tem alto poder de enchimento.

Preparo da Superfície

- Limpar o local onde será aplicada a **ADESIVO PLÁSTICO MEKOL LIGHT** (eliminar impurezas como: óleo, graxa, umidade, poeira, etc.) Para maior aderência lixar o local.

Aplicação

- Homogeneizar o **ADESIVO PLÁSTICO MEKOL LIGHT**.
- Retirar somente a quantidade a ser utilizada, colocando-a sobre uma superfície lisa e sem impurezas.
- Adicione 2% (ou 2 g) do catalisador para cada 100g de cola, misture até uma perfeita homogeneização.
- Aplicar a cola em camadas finas com o auxílio do **APLICADOR MEKOL** até que o defeito seja corrigido. Se necessário repetir o processo.

Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.
- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .
- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.
- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).
- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.

Contato para Emergência

0800 – 048110 - (CEATOX) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.

0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.