

MEKOL®

Via de Acesso João de Goes, 2.385

Jardim Alvorada - Jandira

CEP 06616-130

telefone fixo: 4789-3566

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: ADESIVO PARA MÁRMORE CHUMBAR

Cor: Branco

Embalagens: 1kg. Acompanha catalisador Mek proporcional a embalagem.

Especificações a 25°C

Alastramento	Densidade	Sólidos	Gel Time	Lixamento	Aderência
40 – 44 mm	1,85 a 1,95 g/cm ³	80 a 86 %	5 a 10 minutos	60 a 120 Minutos	OK

- Catálise com 1% (ou 20 gotas) de peróxido de Mek para 100g da cola. **Composição Química**

- Poliéster insaturado, aditivos, cargas minerais, pigmentos e solvente.

Principais Aplicações

- O **ADESIVO PARA MÁRMORE CHUMBAR** é um produto pastoso que quando catalisado permite lixamento e acabamento.

- Indicado para colar ou corrigir imperfeições em mármore, granito e na colagem de cubas.

Preparo da Superfície

- Limpar o local onde será aplicada a **COLA PLÁSTICA SUP. BRANCA P/ MÁRMORE MEKOL** (eliminar impurezas como: óleo, graxa, umidade, poeira, etc.).

Aplicação

- Homogenizar a **o ADESIVO PARA MÁRMORE CHUMBAR**

- Retirar somente a quantidade a ser utilizada, colocando-a sobre uma superfície lisa e sem impurezas.

- Adicione 1% (ou 20 gotas) do catalisador MEK para cada 100g de cola, misture até uma perfeita homogenização.

- Aplicar a cola com o auxílio do **APLICADOR MEKOL** na peça que deseja ser colada.

- Manter as peças unidas por um intervalo de 5 a 10 minutos, até que a cola seque por completo.

Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.

- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .

- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.

- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.

- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).

- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.

Contato para Emergência

0800 – 048110 - (CEATOX) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.

0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.