

MEKOL®

Via de Acesso João de Goes, 2.385
Jardim Alvorada - Jandira
CEP 06616-130
telefone fixo: 4789-3566

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: COLA PLASTICA MARMORE TRAVERTINO

Cor: Bege

Embalagens: 1kg. Acompanha catalisador Mek proporcional a embalagem.

Especificações a 25°C

Alastramento	Densidade	Sólidos	Gel Time	Lixamento	Aderência
38 – 42 mm	1,85 a 1,95 g/cm ³	80a86%	4 a 6 minutos	60 a 120 Minutos	OK

- Catalise com 1% (ou 20 gotas) de peróxido de MEK para cada 100g de cola.

Composição Química

- Poliéster insaturado, aditivos, cargas minerais, pigmentos e solvente.

Principais Aplicações

- A COLA PLÁSTICA MÁRMORE TRAVERTINO é um produto pastoso que, quando catalisado, permite lixamento e acabamento.

- Indicado para colar ou corrigir imperfeições em mármore, granito e na colagem de cubas.

Preparo da Superfície

- Limpar o local onde será aplicada a COLA PLASTICA MARMORE TRAVERTINO (eliminar impurezas como: óleo, graxa, humidade, poeira, etc.).

Aplicação

- Homogeneizar a COLA PLASTICA MARMORE TRAVERTINO.

- Retirar somente a quantidade a ser utilizada, colocando-a sobre uma superfície lisa e sem impurezas.

- Adicione 1% (ou 20 gotas) do catalisador MEK para cada 100g de cola, misture até uma perfeita homogeneização.

- Aplicar a cola com o auxílio do APLICADOR MEKOL na peça que deseja ser colada.

- Manter as peças unidas por um intervalo de 5 a 10 minutos, até que a cola seque por completo.

Precauções

- Consultar a FISPQ do produto.

- Usar os EPIs necessários como, luvas de borracha, óculos de segurança e máscara com filtro contra vapores orgânicos .

- Manter a embalagem fechada, em temperatura abaixo de 25°C, fora do alcance de crianças.

- Não reutilizar ou incinerar a embalagem.

- Evite contato com a pele ou olhos (caso ocorra, lavar com água corrente em abundância).

- Em caso de irritação da pele, olhos ou ingestão (NÃO provocar vômito) e procurar auxílio médico.

Contato para Emergência

0800 – 048110 - (CEATOX) Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas.

MEKOL®

Via de Acesso João de Goes, 2.385
Jardim Alvorada - Jandira
CEP 06616-130
telefone fixo: 4789-3566

BOLETIM TÉCNICO

0800 – 722 – 6001 - Disque-Intoxicação Anvisa.
